



مانیتور تصویری رنگی تابا TOUCH SCREEN COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-3070

7" LCD

علاقه کارشناسی

CE
G820201
طابق
Taba

۱

- قابلیت نمایش ۴ تصویر همزمان در یک صفحه.
- قابل اتصال به ۲ پل جوی درب و ۲ دوربین مدار بسته.
- قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ عکس و فیلم همراه با صدای مراجعه کننده.
- قابلیت اتصال به دوربین HD.
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی خازنی (Touch Screen).
- دارای حسگر حرکتی برای ضبط هوشمندانه تصویر برای دوربین‌های مدار بسته.
- قابلیت پخش صدای فیلم بدون برداشتن دسته
- گوشی.
- ارتباط داخلی تا ۲۵۶ واحد.
- قابلیت باز کردن درب پارکینگ.



منوی اصلی (MENU):

با لمس صفحه LCD منو اصلی مشاهده می‌شود. (شامل ۱۰ گزینه درب ۱ و ۲، مدار بسته ۱ و ۲، تقویم، حافظه، درب پارکینگ، ارتباط داخلی، تنظیمات و خروج) (تصویر شماره ۱)

زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه

- مشاهده و تماس با مراجعه کننده:
- با نشیمن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد. (تصویر شماره ۲)
- جهت بازکردن درب با لمس گزینه **بازکردن**، درب را باز نماید.

- **درب ۱ و ۲ (DOOR 1 & 2):**
- پس از لمس گزینه‌های **درب ۱** یا **درب ۲**، تصویر ۲ را مشاهده می‌کنید.
- برای بازگشت به منوی اصلی گزینه **صفحه اصلی** را لمس نمایید.
- جهت انتخاب تصویر هر دوربین یا هر ۴ تصویر با هم در یک صفحه می‌توانید از گزینه **تغییر** استفاده نمایید.

- **حذف (DELETE):**
- در تصویر شماره ۸ چنانچه گزینه **حذف** را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۴ نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب دوربین مورد نظر و انتخاب گزینه **پله** تمامی عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید. (تصویر شماره ۱۴)

- تشخیص حرکت (MOTION DETECT):
- در این قسمت می‌توانید حالت تشخیص حرکت VIDEO MOTION در دوربین‌های مدار بسته را تنظیم نمایید.
- در قسمت **فعال**، با انتخاب گزینه **روشن**، در صورت حرکت مقابل دوربین مدار بسته دستگاه به طور خودکار شروع به ضبط می‌کند و با انتخاب گزینه **آل سی دی** در صورت تشخیص حرکت، تصویر روی صفحه آل سی دی نمایش می‌شود.
- در قسمت **کاتال**، دوربین مورد نظر را انتخاب نمایید. در صورت فعال نمودن دوربین‌ها، اولویت ضبط به ترتیب تشخیص حرکت می‌باشد. (تصویر شماره ۱۵)
- در قسمت‌های بعدی تعیین زمان ضبط، حساسیت ضبط و کیفیت ضبط را تعیین کنید.

- **تنظیم اولیه (RESET):**
- با انتخاب گزینه **پله** دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می‌گردد. (تصویر شماره ۱۶)

- **کارت حافظه (SDCARD):**
- در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر (✓) و در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، تصویر (✗) روی منوی اصلی مشاهده می‌شود.

- **فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):**
- با انتخاب گزینه **فرمت کارت حافظه**، SD CARD فرمت می‌شود. (تصویر شماره ۱۷)

- **توجه:** در صورت ERROR دادن RAM، کارت SD را فرمت کنید. ترجیحا از SD CARD کلاس ۱۰ استفاده شود.

- از گزینه **ضبط** جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایید.
- جهت تنظیم روشنایی، رنگ و کنتراست تصویر، گزینه **تنظیمات** را لمس نمایید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. (تصویر شماره ۳)
- با لمس گزینه **خروج** از صفحه خارج شوید.
- با لمس گزینه **پارکدن**، درب را باز نماید.

- **توجه:** زمان نوار ابزار در پایین صفحه ۱۰ ثانیه می‌باشد، پس آران نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD، نمایش می‌شود.

- **مدار بسته ۱ و ۲ (CCTV 1 & 2):**
- زمانی که گزینه **مدار بسته ۱** یا **مدار بسته ۲** را لمس نمایید تصویر ۴ را مشاهده می‌کنید.

- برای بازگشت به منوی اصلی گزینه **صفحه اصلی** را لمس نمایید.
- جهت انتخاب تصویر هر دوربین می‌توانید از گزینه **تغییر** استفاده نمایید.
- از گزینه **ضبط** جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایید.
- جهت تنظیم روشنایی، رنگ و کنتراست تصویر، گزینه **تنظیمات** را لمس نمایید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. (تصویر شماره ۴)

- با لمس گزینه **خروج** از صفحه خارج شوید.

- **تقویم (CALENDAR):**
- طبق تصویر شماره ۱ جهت تنظیم تاریخ و ساعت گزینه **تقویم** را لمس کنید.
- در این قسمت می‌توانید تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) را تنظیم نمایید. (تصویر شماره ۵)
- همچنین در صورتیکه گزینه **نمایش ساعت** را انتخاب کنید، ساعت بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود.
- با لمس گزینه **رنگ ساعت**، می‌توانید ساعت

۲

تابا الکترونیک

- راه رنگ سفید یا مشکی تغییر دهید.
- در قسمت تقویم با انتخاب گزینه **شمسی** تاریخ به صورت شمسی و با انتخاب گزینه **میلادی** تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می‌شود. (تصویر شماره ۵)

حافظه (MEMORY):

- با لمس گزینه **حافظه** وارد قسمت حافظه دستگاه می‌شوید.
- در این قسمت می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را با استفاده از فلش‌های (+) و (+) مشاهده نمایید و همچنین می‌توانید با لمس گزینه **حذف**، عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید. (تصویر شماره ۶)
- چنانچه عکس یا فیلمی در حافظه، مشاهده نشده باشد، نشانگری بالای آیکن حافظه (✗) نمایش می‌شود و همچنین دایره قرمز رنگی کنار تاریخ عکس یا فیلم نمایش می‌شود.

درب پارکینگ (GATE):

- طبق تصویر شماره ۱ با لمس گزینه **درب پارکینگ** در منوی اصلی، می‌توانید درب پارکینگ را باز نمایید.

ارتباط داخلی (INTERCOM):

- برای برقراری ارتباط گزینه **ارتباط داخلی** را لمس نمایید.

- جهت تماس با نگرانی گزینه **نگهانی** را لمس نمایید تا ارتباط برقرار شود.

- جهت تماس با واحد دیگر، ابتدا آدرس مورد نظر را وارد نموده و گزینه **ارتباط داخلی** را لمس نمایید.

- جهت وارد کردن آدرس، کادر **آدرس داخلی** را لمس کرده تا فلش (✗) سمت راست کادر مورد نظر نمایش شود، کد #۱۴۱* را وارد کرده و گزینه **تایید** را لمس نمایید، سپس اعداد بین ۲۵۶-۰ را انتخاب نمایید و مجدد گزینه **تایید** را لمس نمایید. برای تعیین واحد نگهبانی در قسمت

۳

تابا الکترونیک

- **آدرس داخلی**، پس از وارد کردن #۱۴۱* کد #۱* را وارد کنید.
- حداکثر مدت زمان مکالمه بین دو واحد ۳ دقیقه می‌باشد.

تنظیمات (SETTING):

- برای بازگشت به منوی اصلی، گزینه **صفحه اصلی** را لمس نمایید. (تصویر شماره ۸)

زبان (LANGUAGE):

- با لمس گزینه **زبان** می‌توانید منوی مانیتور را به صورت انگلیسی و یا فارسی تغییر دهید. (تصویر شماره ۹)

رنگ (BELL):

- در این قسمت می‌توانید ملودی زنگ درب ۱ یا ۲ را انتخاب نموده و با استفاده از (+) صدای زنگ را زیاد و یا کم نمایید. (تصویر شماره ۱۰)

ضبط (REC):

- جهت انتخاب گزینه **ضبط اتوماتیک** می‌توانید عکسبرداری و یا فیلمبرداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. همچنین می‌توانید مدت زمان ضبط را تعیین کنید. (تصویر شماره ۱۱)

توجه: در صورت عدم وجود کارت حافظه دستگاه قادر به ذخیره عکس و فیلم نخواهد بود و گزینه «لطفا کارت حافظه را وارد کنید» در تصویر نمایش می‌شود.

حرکت ثبت شده (VIDEO MOTION):

- در این قسمت می‌توانید فیلم‌های ذخیره شده از دوربین‌های مدار بسته در حالت VIDEO MOTION را مشاهده کنید.

درباره (ABOUT):


- در این قسمت می‌توانید وزن دستگاه را مشاهده نمایید. (تصویر شماره ۱۳)

۴

تابا الکترونیک



(تصویر ۵)



(تصویر ۶)




(تصویر ۷)



(تصویر ۱۳)


- نحوه نصب محصول (سیم‌کشی)
- سیم‌کشی درازکن تصویر را با استفاده از سولنچر داخل پل برای ساختمان‌هایی که از هر واحد ۲ برای ساختمان‌های بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم‌کشی استفاده شود.
- نحوه سیم‌کشی جهت ارتباط داخلی
- نحوه سیم‌کشی جهت دوربین مدار بسته
- نحوه سیم‌کشی جهت درب پارکینگ
- برای سیم‌کشی تصویر HD، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۲۴ فول‌دار تا ۱۰۰ متر از سیم ۱۸ فول‌دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کوکسیال استفاده کنید. بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را بیکار خاموش و روشن نمایید.



۷

تابا الکترونیک

- نحوه نصب محصول (سیم‌کشی)
- سیم‌کشی درازکن تصویر را با استفاده از سولنچر داخل مانیتور.
- نحوه سیم‌کشی جهت ارتباط داخلی
- نحوه سیم‌کشی جهت دوربین مدار بسته
- برای سیم‌کشی تصویر HD، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۲۴ فول‌دار تا ۱۰۰ متر از سیم ۱۸ فول‌دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کوکسیال استفاده کنید. بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را بیکار خاموش و روشن نمایید.



۶

تابا الکترونیک

- نحوه نصب محصول (سیم‌کشی)
- سیم‌کشی درازکن تصویر را با استفاده از سولنچر داخل مانیتور.
- نحوه سیم‌کشی جهت ارتباط داخلی
- نحوه سیم‌کشی جهت دوربین مدار بسته
- برای سیم‌کشی تصویر HD، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۲۴ فول‌دار تا ۱۰۰ متر از سیم ۱۸ فول‌دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کوکسیال استفاده کنید. بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را بیکار خاموش و روشن نمایید.



۵

تابا الکترونیک

- نحوه نصب محصول (سیم‌کشی)
- سیم‌کشی درازکن تصویر را با استفاده از سولنچر داخل مانیتور.
- نحوه سیم‌کشی جهت ارتباط داخلی
- نحوه سیم‌کشی جهت دوربین مدار بسته
- برای سیم‌کشی تصویر HD، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۲۴ فول‌دار تا ۱۰۰ متر از سیم ۱۸ فول‌دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کوکسیال استفاده کنید. بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را بیکار خاموش و روشن نمایید.




۵


تابا الکترونیک



(تصویر ۵)



(تصویر ۶)



(تصویر ۷)



(تصویر ۱۳)



(تصویر ۱۴)



(تصویر ۱۵)



(تصویر ۱۶)



(تصویر ۱۷)

تابا الکترونیک