



مانیتور تصویری رنگی تابا

TOUCH SCREEN
COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1070P
7" LCD



- مانیتور TVD-1070P دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئو ۱۵ ثانیه‌ای با صدای مراجعه کننده.
- قابلیت اتصال به ۲ پل جوی درب و ۲ دوربین مدار بسته.
- قابلیت پخش صدای فیلم بدون برداشتن دسته گوشی.
- دارای ارتباط داخلی.
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (Touch Screen).
- قابلیت بازکردن درب پارکینگ.
- قابلیت اتصال به دوربین HD.

منوی اصلی (MENU):
با لمس صفحه LCD منوی اصلی مشاهده می‌شود. (شامل ۱۰ گزینه درب ۱ و ۲، مدار بسته ۱ و ۲، تقویم، حافظه، درب پارکینگ، ارتباط داخلی، تنظیمات و خروج) (تصویر شماره ۱)

زمان قطع اتوماتیک تصویر : ۲ دقیقه
مشاهده و تماس با مراجعه کننده :
با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد. (تصویر شماره ۲)
جهت بازکردن درب با لمس گزینه بازکردن، درب را باز نماید.
LED سفید پایین مانیتور، نشان دهنده وجود تغذیه در مانیتور می‌باشد و چنانچه عکس یا فیلم در حافظه مشاهده نشده باشد، LED چشمک می‌زند.

درب ۱ و ۲ (DOOR 1 & 2):
پس از لمس گزینه‌های **درب ۱** یا **درب ۲**، تصویر ۲ را مشاهده می‌کنید. برای بازگشت به منوی اصلی گزینه **صفحه اصلی** را لمس نمایید.
جهت انتخاب تصویر هر دوربین می‌توانید از گزینه **تغییر** استفاده نمایید.

درباره (ABOUT):
در این قسمت می‌توانید وزن دستگاه را مشاهده نمایید. (تصویر شماره ۱۳)

حذف (DELETE):
در تصویر شماره ۹ چنانچه گزینه **حذف** را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۴ نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب گزینه **بله** تمامی عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید. (تصویر شماره ۱۴)

تنظیم اولیه (RESET):
با انتخاب گزینه **بله** دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می‌گردد. (تصویر شماره ۱۵)

کارت حافظه (SDCARD):
در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر **SD** و در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، تصویر **SD** روی منوی اصلی مشاهده می‌شود.

کپی در کارت حافظه (COPY TO SD CARD):
می‌توانید تمامی عکس‌های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه‌ای همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نماید. (تصویر شماره ۱۶)

فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):
با انتخاب گزینه **فرمت کارت حافظه**، SD CARD فرمت می‌شود. (تصویر شماره ۱۶)

توجه : در صورت ERROR دادن RAM، کارت SD را فرمت کنید.

ترجیحا از SD CARD کلاس ۱۰ استفاده شود.

- ازگزینه **فشیط** جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایند.
- جهت تنظیم روشنایی، رنگ و کنتراست تصویر، گزینه **تنظیمات** را لمس نمایید
- و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. (تصویر شماره ۳)
- با لمس گزینه **بزرگنمایی** و با انتخاب گزینه‌های **۱** و **۲** می‌توانید تصویر را بزرگنمایی کرده و در جهت افقی و یا عمودی حرکت دهید. (تصویر شماره ۴)
- با لمس گزینه **خروج** از صفحه خارج شوید.
- با لمس گزینه **بازکردن**، درب را باز نماید.

توجه: زمان نوار ابزار در پایین صفحه ۱ ثانیه می‌باشد، پس از آن نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD، نمایان می‌شود.

مدار بسته ۱ و ۲ (CCTV 1 & 2):
زمانی که گزینه **مدار بسته ۱** یا **مدار بسته ۲** را لمس نمایید تصویر ۵ را مشاهده می‌کنید.
برای بازگشت به منوی اصلی گزینه **صفحه اصلی** را لمس نمایید.
جهت انتخاب تصویر هر دوربین می‌توانید از گزینه **تغییر** استفاده کنید.
از گزینه **فشیط** جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایند.
جهت تنظیم روشنایی، رنگ و کنتراست تصویر، گزینه **تنظیمات** را لمس نمایید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید.
با لمس گزینه **بزرگنمایی** می‌توانید تصویر را بزرگنمایی کرده و در جهت افقی و یا عمودی حرکت دهید.
با لمس گزینه **خروج** از صفحه خارج شوید.
(تصویر شماره ۵)



(تصویر ۳)



(تصویر ۴)



(تصویر ۵)

