شرکت بهامی تولیدی صنعتی

تابا الکترونیک

مانیتور تصویری رنگی تابا

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1043I

TOUCH SCREEN

4.3" LCD

- **مانیتور TVD-1043I دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئوی ۱۵ ثانیه‌ای با صدای مراجعه کننده .**
- **دارای ارتباط داخلی.**
- **قابلیت اتصال به دوربین HD**
- **قابلیت پخش صدای قیام بدون برداشتن دسته گوشی**
- **قابلیت بازکردن درب پارکینگ**

کیف فلزی‌دای (تصویر ۱)

(تصویر ۲)

منوی اصلی (MENU):

با لمس صفحه LCD، منو اصلی مشاهده می‌شود. (شامل گزینه های درب او آژ، زنگ، تقویم، حافظه، درب پارکینگ، ارتباط داخلی، تنظیمات و خروج) (تصویر ۳)

زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه

صفحه نمایشگر: از نوع لمسی (Touch Screen)

مشاهده و تماس با مراجعه کننده :

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد. (تصویر شماره ۴)

- جهت بازکردن درب با کلید قفل پارکینگ، درب را باز نمایید.

(تصویر ۳)

درب ۱ و ۲ (Door 1&2):

- پس از لمس گزینه های درب ۱ یا درب ۲ تصویر شماره ۳ را مشاهده نمائید.
- برای بازگشت به عقب اصلی گزینه صفحه اصلی را لمس نمائید.
- جهت نمایش تصویر دو دوربین، می‌توانید از گزینه درب ۱و۲ استفاده کنید.
- **اگر گزینه ضبط** جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمائید.
- با لمس گزینه برنزگشایی و با انتخاب گزینه‌های ☀ و ☀ می‌توانید تصویر را برنزگشایی کرده و در جهت اقلی و یا عمودی حرکت دهید. (تصویر شماره ۴)
- جهت تنظیم روشنایی رنگ و کنتراست تصویر گزینه تنظیمات را لمس نمایید و تنظیمات به سرعوطه را انجام دهید. (تصویر شماره۵)
- با لمس گزینه خروج از صفحه خارج شوید.

(تصویر ۴)

توجه: زمان نوار ابزار در پایین صفحه ۱۰ ثانیه میباشد، پس از آن نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD، نمایان می‌شود.

(تصویر ۵)

زبان (LANGUAGE):

با لمس گزینه زبان می‌توانید منوی مانیتور را به صورت انگلیسی و یا فارسی تغییر دهید. (تصویر شماره۶)

زنگ (BELL):

در این قسمت می‌توانید نغمه و صدای زنگ درب (۱ یا ۲) را انتخاب نموده و با استفاده از ☀ و ☀ صدای زنگ را زیاد و یا کم نمایید. (تصویر شماره ۶)

(تصویر ۶)

تقویم (CALENDAR):

- طبق تصویر شماره ۷ جهت تنظیم تاریخ و ساعت گزینه تقویم را لمس کنید.
- درانی قسمت می‌توانید تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه، ثانیه) را تنظیم نمائید. (تصویر شماره۷)
- همچنین در صورتیکه گزینه نمایش ساعت را انتخاب کنید، ساعت به روی صفحه نمایش داده می‌شود.
- در قسمت تقویم، با انتخاب گزینه شخصی، تاریخ به صورت شخصی و با انتخاب گزینه میلادی تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می‌شود. (تصویر شماره۷)

(تصویر ۷)

حافظه (MEMORY):

- با لمس گزینه حافظه وارد قسمت حافظه دستگاه می‌شوید.
- درانی قسمت می‌توانید عکسها و فیلمهای ذخیره شده را با استفاده از فلش‌های ☀ و ☀ مشاهده نمائید و همچنین می‌توانید با لمس گزینه حذف عکس‌ها و فیلمها را پاک کنید.
- به تعداد عکس‌ها و فیلمهای در حافظه، مشاهده شده باشد، شاخکی رنگی آبی‌رنگ نمایش می‌گردد و با پخش چشمک زن می‌شود.
- برای دیدن عکس‌ها گزینه ☀ و برای دیدن فیلمها گزینه ☀ را لمس صفحه لامس نمائید. (تصویر شماره۸)

(تصویر ۸)

درب پارکینگ (GATE):

طبق تصویر شماره ۹ با لمس گزینه درب پارکینگ در منوی اصلی، می‌توانید درب پارکینگ را باز نمایید.

(تصویر ۹)

ارتباط داخلی (INTERCOM):

برای برقراری ارتباط گزینه ارتباط داخلی را لمس نمایید.

- جهت تماس با نگهبانی گزینه نگهبانی را لمس نمایید و با لمس دیگر، ابتدا آدرس تاریخ و ساعت گزینه تقویم را لمس کنید.
- درانی قسمت می‌توانید تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه، ثانیه) را تنظیم نمائید. (تصویر شماره۷)
- همچنین در صورتیکه گزینه نمایش ساعت را انتخاب کنید، ساعت به روی صفحه نمایش داده می‌شود.
- در قسمت تقویم، با انتخاب گزینه شخصی، تاریخ به صورت شخصی و با انتخاب گزینه میلادی تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می‌شود. (تصویر شماره۷)

(تصویر ۱۰)

تنظیمات (SETTING):

برای بازگشت به منوی اصلی، گزینه صفحه اصلی را لمس نمائید. (تصویر شماره۹)

(تصویر ۱۱)

ضبط (REC):

با انتخاب گزینه ضبط اتوماتیک می‌توانید عکسبرداری و یا فیلمبرداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره۱۰)

(تصویر ۱۲)

توجه : در صورت عدم وجود کارت حافظه دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه «لطفا کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید» در تصویر نمایش می‌شود.

آدرس داخلی (LOCAL ADDRESS):

توضیحات مربوطه در همین صفحه با این علامت (*) مشخص شده است.

کارت حافظه (SD CARD):

در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر ۱۳ در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، تصویر ۱۴ بدون نمایش اصلی، مشاهده می‌شود.

TOUCH SCREEN

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1043I

- **کپی کردن از کارت حافظه (COPY TO SD CARD):**

می‌توانید تمامی عکس‌های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کند. توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می‌باشد، در صورتی که می‌توانید با کارت حافظه ۸ گیگا، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمایید. (تصویر شماره۱۳)

- **فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):**

با انتخاب گزینه فرمت کارت حافظه، SD CARD فرمت می‌شود. (تصویر شماره۱۳)

توجه : در صورت ERROR دادن RAM، کارت SD را فرمت کنید.

استفاده شود. **فرمت کارت SD CARD کلاس ۱۰**

(تصویر ۱۳)

حذف (DELETE):

در تصویر شماره ۱۱ چنانچه گزینه حذف را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۴ نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب گزینه‌ها تمامی عکس‌ها و فیلمها را پاک کنید. (تصویر شماره۱۴)

(تصویر ۱۴)

تنظیم اولیه (RESET):

با انتخاب گزینه بله دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه بر می‌گردد. (تصویر شماره۱۵)

(تصویر ۱۵)

درباره (ABOUT):

در این قسمت می‌توانید نوع وزن دستگاه را مشاهده نمایید. (تصویر شماره۱۶)

(تصویر ۱۶)

Taba electronics Corp.

SCAN ME

www.tabaelectronic.com

E-mail: info@tabaelectronic.com

E-mail: tababeneli.tabaelectronic@gmail.com

دفاتر فروش: تهران - اتابک جنوب - پاسدار احمدی - ۱۰ - فلسطین - طبقه اول - پلاک ۲

تلفن: ۶۶۴۹۴۹۵۱ - ۶۶۴۹۴۹۵۲ - ۶۶۴۹۴۹۵۳ - ۶۶۴۹۴۹۵۴ - ۶۶۴۹۴۹۵۵ - ۶۶۴۹۴۹۵۶ - ۶۶۴۹۴۹۵۷ - ۶۶۴۹۴۹۵۸

دفتر مرکزی/تولید: تهران - ابتدای جاده ساوه - ابتدای اتابک - خیابان دهم غربی - پلاک ۳۱

تلفن: ۶۶۴۱۵۶۳۴ - ۶۶۴۱۵۶۳۵ - ۶۶۴۱۵۶۳۶ - ۶۶۴۱۵۶۳۷ - ۶۶۴۱۵۶۳۸ - ۶۶۴۱۵۶۳۹ - ۶۶۴۱۵۶۴۰

خدمات پس از فروش: تهران - ابتدای جاده ساوه - ابتدای اتابک - خیابان دهم غربی - پلاک ۳۱

تلفن: ۶۶۴۱۵۶۳۴ - ۶۶۴۱۵۶۳۵ - ۶۶۴۱۵۶۳۶ - ۶۶۴۱۵۶۳۷ - ۶۶۴۱۵۶۳۸ - ۶۶۴۱۵۶۳۹ - ۶۶۴۱۵۶۴۰

تلفن خدمات شهرستان: ۷۷۷۱۶۲۸۸ - ۷۷۷۱۶۲۸۹ - ۷۷۷۱۶۲۷۰ - ۷۷۷۱۶۲۷۱ - ۷۷۷۱۶۲۷۲

نمایندگی مرکزی: خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه ولیعصر - پلاک ۱۸۴۷

تلفن: ۸۷۷۲۳۴۶۰ - ۸۷۷۲۳۴۶۱ تلفن: ۶۶۹۶۵۵۶۰ - ۶۶۹۶۵۵۶۱ فاکس: ۶۶۴۳۴۰۰۵ - ۶۶۴۳۴۰۰۶

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

- سیم‌کشی درانی‌ای که مورد استفاده در مواردی (۲۵۰ برای ساختمان‌های کار در واحد ۲ پرسنل سیم مجزا) و بین مانیتور و دوربین کشیده شده است.
- برای ساختمان‌های بیش از ۶ واحد کوچکتر از ۲۵۰ برای هر مانیتور یک سیم مجزا کشیده شود.
- برای سیم فلش تصویر HD، با حداقل ارتفاع سیم ۲۰ فیلیپین و با حداقل از سیم ۱۰ فیلیپین و برای سیم‌های فلش تصویر HD، با حداقل ارتفاع سیم سه فیلیپین و با حداقل از سیم ۱۰ فیلیپین و
- بعد از تصویر دوربین HD، مانیتور و کابل هم‌محور و پاوس نمایید.
- سیم‌کشی برق درب پارکینگ
- حداقل سیم کشی برق درب پارکینگ

سیم مجزا به TVD-1043I مهیا شده است و فلش درانی نیز قابل کیوبی می‌باشد.

نحوه نصب مانیتور

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

- سیم فلش تصویر HD، حداقل ارتفاع سیم ۲۰ فیلیپین و با حداقل از سیم ۱۰ فیلیپین و
- برای سیم فلش تصویر HD، حداقل ارتفاع سیم سه فیلیپین و با حداقل از سیم ۱۰ فیلیپین
- بعد از تصویر دوربین HD، مانیتور و کابل هم‌محور و پاوس نمایید.
- سیم‌کشی برق درب پارکینگ
- حداقل سیم کشی برق درب پارکینگ

سیم مجزا به TVD-1043I مهیا شده است و فلش درانی نیز قابل کیوبی می‌باشد.

سیم مجزا به TVD-1043I مهیا شده است و فلش درانی نیز قابل کیوبی می‌باشد.